

RT 3 MODUL (BLUENET)



- ✓ RT Module 3 (BT) umožňuje měřit otáčky motoru pomocí analýzy napětí v palubní síti vozidla.
- ✓ Připojení a ovládání snímače je rychlé a jednoduché. Připojuje se buď pomocí adaptéru na baterii, nebo kabelem do zásuvky zapalovače. Funguje ve vozidlech s napětím 12 V i 24 V.



Měření otáček motoru

Pro měření otáček je třeba připojit modul k palubní síti vozidla jedním z následujících způsobů:

- přes zásuvku zapalovače
- přímo na svorky baterie

Měření teploty oleje

K měření teploty se používá snímač odpovídající délky

1. Vyjměte měрку oleje
2. Nastavte pryžovou záložku na teploměru podle délky měřky
3. Teploměr zasuněte do otvoru po měrce

RT 3BT specifikace

Měřený parametr	Rozsah	Rozlišení	Chyba měření	Pozn.
Otáčky	400 - 2000 min-1 2001 - 9990 min-1	10 min-1	20 min-1 2 % ČH	
Teplota oleje	0 - 150 °C	1 °C	2 °C	

ČH = ČTENÁ HODNOTA

RT Module 3 (BT) sada obsahuje:

AT1135001 RT Module 3 BT (Bluetooth)



AT113 4034 Adaptér baterie /B



AT113 4036 Kabel měření otáček (žlutý)



OKL01383 RS232 kabel



AT113 4033 Adaptér zapalovač /B



AT113 4035 Kabel měření otáček (červený)



OKL01425 USB kabel



AT116 3003 Senzor vibrací



0AZ00914 Napájecí zdroj 24W/12V



AT103 3020 Senzor teploty oleje G08m/6m



AT102 3034 Senzor zapalování ● **VOLITELNÉ**

Napájecí napětí

AC/DC adapter

230V / 16V

Autobaterie

9 to 30 V

Váha

0,5 kg max.

Rozměry

160 x 100 x 40 mm

Rozsah pracovních teplot

5 to 40 °C

