

RT 3 MODUL (BLUENET)



- ✓ Le module RT 3 (BT) vous permet de mesurer le régime moteur en analysant la tension dans le système électrique du véhicule.
- ✓ La connexion et le contrôle du capteur sont rapides et faciles. Il peut être connecté à l'aide d'un adaptateur de batterie ou d'un câble à la prise allume-cigare. Il fonctionne dans les véhicules avec des tensions de 12 V et 24 V. 7 appareils ATAL connectés pour les tensions du Master Dongle. 7 appareils ATAL connectés



Mesure du régime moteur

Pour mesurer le régime moteur, connectez le module au système électrique du véhicule de l'une des manières suivantes :

- via la prise allume-cigare
- directement aux bornes de la batterie

Mesure de la température de l'huile

Un capteur de longueur appropriée est utilisé pour mesurer la température

1. Retirez la jauge
2. Ajuster la longueur de la sonde de température à l'aide du caoutchouc de réglage.
3. Insérez le thermomètre dans le puit de la jauge à huile.

RT 3 BT spécification

Quantité mesurée	Gamme	Résolution	Précision
RPM	400 - 2000 min-1 2001 - 9990 min-1	10 min-1	20 min-1 2 % RV
Température	0 - 150 °C	1 °C	2°C

RV = la valeur lue

RT Module 3 (BT) le kit comprend:

AT1135001 RT Module 3 BT (Bluetooth)



AT113 4034 Adaptateur pour batterie /B



AT113 4036 RPM câble de mesure (jaune)



OKL01383 RS232 câble



AT113 4033 Adaptateur pour briquet /B



AT113 4035 RPM câble de mesure (rouge)



OKL01425 USB câble



AT116 3003 Capteur de vibrations



0AZ00914 Alimentation électrique
24W/12V



AT103 3020 Capteur de température d'huile
G08m/6m



AT102 3034 Capteur d'allumage

● OPTIONNEL

Tension d'alimentation

AC/DC adaptateur

230V / 16V

Batterie de voiture

9 to 30 V

Poids

0,5 kg max.

Dimensions

160 x 100 x 40 mm

Plage de température
de fonctionnement

5 à 40 °C

